

EINZIGARTIGES
QUALITÄTS-
VERSPRECHEN:
**5 Jahre
Garantie
hoch 2**

	Antriebe ohne Funk							
	Symbole	Komfort	Nothand	Elektronik	Markisen Elektronik	Zip-Elektronik	Innovationsantrieb	Gleichstrom
Kürzel MX-		K	N	E	Me	Ze	A	G
Spannung/Frequenz		230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	12 V DC
Endlageneinstellung per Schrauben		•	•	-	-	-	-	•
Endlageneinstellung per Knopfdruck		-	-	•	•	•	•	-
Endlageneinstellung per Funksender		-	-	-	-	-	-	-
Endlageneinstellung per App		-	-	-	-	-	-	-
Parallel schaltbar		-	-	•	•	•	•	-
Soft-Stopp Hinderniserkennung		-	-	•	-	•	•	-
Bidirektionaler Funk		mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	ZX-G 620
WLAN Empfänger		-	-	-	-	-	-	-
Smart-Funktionen		mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	mit FX-E i	ZX-G 620
Nothandbedienung		-	•	-	-	-	-	-

Standard • Nicht enthalten - Nur in Verbindung mit externem Empfänger FX-E/ZX-G620

Antriebe mit bidirektionalem Funk							
Funk	Nothand Funk	Elektronik-Funk	Elektronik-Funk und WLAN	Elektronik-Funk Markisen	Zip-Funk	Gleichstrom mit Integriertem Akku	
Fi	Nfi	Ri	I	Mf	Zf	Ga	
230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	12 V DC	
•	•	-	-	-	-	-	
-	-	•	-	-	-	-	
-	-	•	•	•	•	•	
-	-	•	•	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	-	
-	-	•	•	-	•	-	
•	•	•	•	•	•	•	
-	•	-	-	-	-	-	

SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** App.

acomax SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie bei Verwendung des MX-I Antriebs keinerlei weitere Komponenten, ansonsten lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von acomax nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.

ANTRIEBE

